

## OKIマイクロライン8480SU3概要

### ●メーカーサイト

<https://www.oki.com/jp/printing/products/dot/8480su3/index.html>

### ●マシンサイズ、重量

外寸：598mm(幅)×387mm(奥行)×235mm(高さ)

重量：約20Kg

設置スペース：900(幅)×1580(奥行)

### ●複写対応枚数 最大8枚

### ●対応用紙サイズ

※手差し※

(幅) 55～420mm (2.2～16.5インチ)

(長さ) 70～420mm (2.8～16.5インチ)

※前カットシートフィーダー(連続印刷)※

(幅) 100～364mm (3.9～14.3インチ)

(長さ) 90～364mm (3.5～14.3インチ)

### ▼用紙サイズ参考▼

A4 幅201mm 高さ297mm

直行manifest 幅9.2インチ 高さ8インチ 複写枚数7枚

建設manifest 幅10.7インチ 高さ8インチ 複写枚数7枚

(1インチあたり25.4mm)

※複写伝票用紙サイズ(インチ)の確認方法※

複写伝票左右に開いている連続印刷用パンチ穴の数÷2でおおよそのインチサイズがわかります。

例：連続用パンチ穴が16個開いていると2で割って8インチ

### ●PC接続に関して


1台のPC運用はUSBケーブルの購入が別途必要

複数台での運用はネットワークカードの購入が別途必要となります。


ネットワークカード

LAN7130E / 4949443102406

<https://www.oki.com/jp/printing/support/consumables-and-accessories/dot/ML8480SU3/>



連続印刷設置スペース



# フォーム名人REBO印字調整方法（フォーム編集側）

## 1. フォーム編集の場合の用紙選択方法

- ① フォーム編集入力画面内左上“ファイル (F)”又は印刷プレビュー内より“フォーム設定”を選択。
- ② フォーム設定画面“用紙設定”タブの“出力用紙の設定”より任意の用紙サイズを選択。

（例）直行用又は建設用マニフェスト

手差しの場合 サイズ：A4横 印刷の向き：縦 給紙方法：手差し

連続印刷の場合 サイズ15×8インチ 印刷の向き：縦 給紙方法：フロントトラクタフィーダー

なお出力用紙の設定画面内“フォームに記憶”のチェックボックスにを入れると次回印刷時に該当プリンタ選択にて記憶した設定情報を呼び出せます。

## 2. フォーム編集の場合の印字調整方法

- ① フォーム編集入力画面内左上“ファイル (F)”又は“印刷プレビュー内”より“フォーム設定”を選択。
- ② フォーム設定画面“印刷設定”タブの位置調整から“補正 (H)”内右に下への項目に位置調整したい値 (mm単位) を入力し設定。（右及び下に移動する場合、加算 左及び上に移動する場合、減算）
- ③ 設定後OKボタンを選択。

## 3. 手差し、連続印刷の共存の為の印字調整

印刷目的に応じて手差し印刷、連絡印刷を切り替える場合の印字調整は


まず手差しにて印字調整を実施（調整方法は上記2の印字調整方法を確認）

手差しにて印字調整が完了したら手差し印刷場所の下にあるスライドバーを左右に動かし印字調整を行う。

ソフト側は都度目的に合った給紙方法をプリンタの設定又はフォーム設定の給紙方法より選択する。



（フロントトラクタスライドバー）



（用紙選択画面）



（印字位置調整画面）

## フォーム名人REBO印字調整方法（文書作成側）

### 1.文書作成の場合の印字調整方法（フォームと文書データの関連づけがされている場合）：通常の状態）

- ①文書作成を起動し印刷したいデータを開きます。
- ②表示された入力画面上部メニューよりページ（P）を選択し内部にあるフォームを開くを選択します。
- ③フォーム編集が起動し該当のデータが表示されますのでフォーム編集画面内左上のファイル（F）よりフォーム設定を選択します。
- ④フォーム設定にて表示された補正より右に下に目的の数値を加算していきます。  
（左、上は減算）数値を入力したら画面内OKボタンを押しフォーム編集画面を表示します。
- ⑤フォーム編集画面が表示されたら画面内左上にある保存ボタンを押し保存します。
- ⑥文書作成画面へ戻り画面上部ページ（P）よりフォーム更新を選択します。  
フォーム更新画面が表示されたら更新範囲、更新内容確認の上任意の項目を選び更新します。  
以上にて印字調整が可能です。  
（ただしフォームデータと文書データが関連付けられていないと更新できません）

フォーム設定

用紙設定 印刷設定 印刷内容 プロパティ その他の設定

位置調整(P):

基点(B):  用紙の左上(L)  印刷可能領域の左上(M)

補正(H): 右に(H):  mm 下に(D):  mm

拡大・縮小(Z):

倍率を指定(E)  用紙サイズに合わせる(E)

倍率(B)	<input type="text" value="100"/> %	横:	<input type="text" value="100"/> %
基準値(B)	<input type="text" value="210.0"/> mm	縦:	<input type="text" value="297"/> mm
目標値(T)	<input type="text" value="210.0"/> mm		<input type="text" value="297.0"/> mm

OK キャンセル

（印字位置調整画面 フォーム編集側）

### 2.文書作成の場合の印字調整方法（フォームと文書データが関連づけされていない場合）

- ①文書作成を起動し印刷したいデータを開きます。
- ②画面上部メニューバーよりファイル（F）を選択後文書設定を選択します。
- ③開かれた文書設定画面より印刷設定タブを選択します。
- ④設定方法のフォームの設定値に補正値を加算又はフォームの設定値を無視するのいずれかを選択します。
- ⑤位置調整内補正より右に下に目的の数値を加算します。（左上は減算）  
数値を入力したら画面内OKボタンを押し文書作成画面を表示します。

文書の設定

一般情報 日付設定 プロパティ 印刷設定 印刷内容

設定方法(S):

フォームの印刷設定に従う(D)

フォームの設定値に補正値を加算(A)

フォームの設定値を無視する(U)

位置調整(P):

基点(B):  用紙の左上(L)  印刷可能領域の左上(M)

補正(H): 右に(H):  mm 下に(D):  mm

拡大率(Z):

横:	<input type="text" value="100"/> %	用紙設定(P):	<input checked="" type="radio"/> フォームの用紙設定に従う(E)
縦:	<input type="text" value="100"/> %		<input type="radio"/> 印刷時のプリンタ設定を使用する(B)

OK キャンセル

（印字位置調整画面 文書作成側）

# WasteManager印字調整方法（文書作成側）

## 1. WasteManager印字調整方法

- ① マニフェスト管理システムより任意のマニフェストデータを開きます。
- ② マニフェスト入力画面内左上にある文書（F）よりページ設定を選択します。
- ③ 表示された文書印刷設定画面内マニフェスト印刷設定項目より利用しているドットプリンタ機種及び印刷方法を選択します。
- ④ 3にて選択したプリンタの機種名登録がない場合“プリンタ設定”項目よりプリンタ設定ボタンを押し該当のプリンタを選択してください。
- ⑤ 印刷後印字位置が目的の位置でない場合、文書印刷設定画面内位置調整より目的の位置（右に、下には加算 左、上は現在）調整を行ってください。
- ⑥ 本印刷設定を今後も利用したい場合、文書印刷設定画面内下部にあるマニフェスト印刷設定に保存ボタンを押し保存してください。

文書印刷設定

マニフェスト印刷設定(M)

OKI MICROLINE 8480SU-R(直行用・単票) 削除

プリンタ設定(P)

プリンタ名: OKI MICROLINE 8480SU3  
用紙のサイズ: A4 横  
給紙方法: 自動選択 プリンタ設定

\* 位置調整・拡大・縮小はフォーム設定値に加算されます。  
(カッコ内の値はフォーム設定値との合計)

位置調整(Q)

右に: -14.30 mm (7.00 mm) 下に: -1.20 mm (-4.00 mm) 初期値に保存

拡大・縮小(S)

倍率(R)	横: 100.00 % (100.00 %)	縦: 100.00 % (100.00 %)
基準値(B)	横: 220.47 mm (440.94 mm)	縦: 203.71 mm (407.42 mm)
目標値(T)	横: 220.47 mm (440.94 mm)	縦: 203.71 mm (407.42 mm)

印刷内容(D)

テキスト	フォーム設定	印刷する	印刷しない
背景イメージ	フォーム設定	印刷する	印刷しない
貼付イメージ	フォーム設定	印刷する	印刷しない
罫線	フォーム設定	印刷する	印刷しない
フィールド番号	フォーム設定	印刷する	印刷しない

マニフェスト印刷設定に保存 OK キャンセル

(文書印刷設定画面)